

# CENTRO DE MESA

## Herramientas

- Taladro de percusión de 18V ONE+
- Sierra caladora orbital de 18V ONE+
- Lijadora orbital aleatoria de 5"
- Kit de accesorios para taladro de 31 piezas

1

Traza sobre la madera 2 líneas de 66 cm de largo y 2 líneas de 25 cm de ancho.



Corta la madera, siguiendo las líneas trazadas, con la sierra de RYOBI.

2



**3**

Toma la pieza de madera que mide 66 cm y traza un punto en cada extremo. Después, une los puntos hacia el centro con un trazo.



**4**

Sobre la misma pieza de madera de 66 cm, traza 3 líneas de 33 cm cada una desde los 4 extremos hacia el centro. Luego, traza una línea de 16.5 cm desde el centro hacia los extremos horizontales solamente.

**5**

Perfora los 3 puntos trazados con la broca de RYOBI de 1/2".





Pega un extremo de la pieza de madera de 66 cm con un extremo de la de 25 cm. Taladra y atornilla el resto de las piezas con las 8 pijas de 2''.

6



7

Y, una vez que todas las piezas de madera estén atornilladas, aplica el barniz.

