

CAJÓN ORGANIZADOR

Herramientas

- Sierra circular de 18V ONE+
- Taladro de percusión de 18V ONE+
- Sierra caladora orbital de 18V ONE+
- Lijadora orbital aleatoria de 5"
- Kit de accesorios para taladro de 31 piezas

1

Coloca la escuadra sobre el margen de los dos extremos de la madera y traza una línea a lo largo de estos, con el fin de cortar las cabezas para que sus piezas queden parejas.



2

Toma las medidas correspondientes y traza las líneas que serán tus guías para cortar los lados de tu cajón.

3

Corta la madera, siguiendo las líneas trazadas, con la sierra circular de RYOBI.



Corta las piezas de madera de abajo, de enfrente y de atrás de su cajón con sus medidas correspondientes.

4

5

Taladra las piezas de madera de abajo y de enfrente. Sujétalas con las prensas, únelas y taladra en la unión. Después, haz el mismo procedimiento con la pieza de madera de atrás.





Coloca tornillos adentro de las perforaciones y une las piezas de abajo, de enfrente y de atrás.

6

7

Mientras taladras, coloca los barrotos sobre las piezas de madera.



Atornilla hasta hacer 3 cajones.

8





Coloca los corredores a los lados en donde estarán sus cajones.

9

10

Lija muy bien las piezas de madera.



Y, una vez que todas las piezas estén atornilladas, toma el sellador y rebájalo con thinner. Posteriormente, aplícalo con una brocha por el mueble.

11