

REVISTERO

Herramientas

- Sierra circular RYOBI 7- 1/4" sin carbones ONE+ con baterías de litio de 18V
- Sierra caladora orbital ONE+ con baterías de litio de 18V
- juego de taladro de percusión ONE+ con batería de litio de 18V
- Kit de accesorios para taladro de 31 piezas

Materiales

- Triplay de 15 mm
- Bastón de 1"
- Pijas de 1"
- Brocha de 3"
- Lentes de seguridad
- Cinta métrica
- Lápiz
- Escuadra
- Prensas
- Pegamento para madera
- Mancha
- Resanador para madera

1

Traza sobre la madera las líneas para 2 piezas de 28 x 20.5 cm y 2 piezas de 22 x 28.5 cm.



Traza dos piezas en forma de "V" de 30 cm x 33 cm con 8.5 cm de grosor.

2

3

Corta las piezas con la Sierra circular RYOBI ONE+.





Coloca el bastón en la punta de la pieza en forma de "V" como guía para redondearla. Repite el procedimiento con la otra pieza.

4

5

Corta las piezas con la Sierra caladora orbital ONE+.



6

Coloca el bastón en la punta de la pieza en forma de "V" y traza su diámetro. Repite el procedimiento con la otra pieza.



7

Perfora con el taladro de percusión el centro de los círculos de cada pieza.



8

Aplica pegamento en los extremos del bastón y colócalo sobre los círculos perforados para atornillarlos por su lado exterior.

9

Une con pegamento los cortes de 28 x 22 cm en un ángulo de 90°.



Taladra y atornilla las bases en forma de "V" al resto de las piezas.

10

11

Aplica resanador
en las pijas.



Y, por último, aplica
mancha en la pieza
final.

12